



# Den Braven Sealants

## Technický list 13.90 TECTANE Teflonový sprej

**Výrobek** Speciální přípravek – kluzný bezbarvý prostředek určený pro aplikace s požadavkem odolnosti proti vysokým teplotám. Zabezpečuje kvalitní dlouhodobé promazání dílů.

**Vlastnosti** Okamžitá účinnost;  
Univerzálně použitelný;  
Odolný teplotám od -50°C do + 260°C;  
Odolný proti solím, zásadám a kyselinám;  
Zabraňuje předčasnému opotřebení a zadření;  
Zabezpečuje dlouhodobé a kvalitní promazání;  
Snižuje tření, odstraňuje vrzání, skřípání a pískot;  
Odpuzuje nečistoty, prach, vlhkost, vodu, je antiadhezivní.

**Použití** - Univerzální použití na kovy, gumu a plast;  
- Promazávání mechanických spínačů;  
- Mazání elektromagnetických ovladačů, teleskopických antén, pantů a zámků;  
- Promazávání tepelně namáhaných dílů, kluzných i třecích ploch apod.

**Balení** Aerosolový sprej 400 ml  
**Vůně** Neutrální  
**Barva** Neuedena

### Technické údaje

Základ	-	teflonový prášek, frakce ropy, hnací médium
Konzistence	-	aerosol
Hustota	g/ml	neuedena
Tepelná odolnost při přepravě	°C	-15
Aplikační teplota	°C	+5 / +30
Tepelný rozsah použití	°C	-50 / +260
Agresivita k podkladu	-	neagresivní
Vzdálenost při nanášení	mm	50 - 150
Skladovatelnost	měsíce	36 (při teplotách od +5°C do +25°C, chránit před přímým slunečním zářením!)

**Omezení** Dóza pod stálým tlakem, chraňte před teplotami nad 50°C. Prázdnou dózu neprorážet a nevhazovat do ohně.

**Pokyny** Dózu důkladně protřepat (cca 1 min). Ze vzdálenosti cca 50 - 150 mm aplikovat na promazávané zařízení (místo). Dle požadavku tloušťky mazného filmu aplikaci opakovat. Možnost aplikace v klidovém i provozním stavu.

**Čištění** Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce.

**Bezpečnost** Viz «Bezpečnostní list 13.90»

**Aktualizace** Aktualizováno dne: 03.01.2011

Vyhotoveno dne: 13.04.2005

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz